

# Manual del Usuario de la Impresora 3D

Ender-3 S1



Para una mejor experiencia utilizando nuestro producto, también puede aprender a usar nuestra impresora de las siguientes maneras: Vea las instrucciones y vídeos que vienen con la tarjeta de almacenamiento.



# 1 NOTAS

No utilice la impresora de una manera distinta a la descrita para evitar daños personales o materiales.

No coloque la impresora cerca de ninguna fuente de calor ni de objetos inflamables o explosivos. Le superimos que la coloque en un entorno bien ventilado. 2

3 No exponga la impresora a vibraciones violentas o a un entorno inestable, ya que puede provocar una mala calidad de impresión.

Antes de usar filamentos exóticos o experimentales, recomendamos utilizar filamentos estándar como ABS o PLA para calibrar y probar la máguina.

No toque la boquilla o la superficie de impresión durante la operación ya que se calientan. Mantenga las manos lejos de la máquina durante el uso para 5 evitar quemaduras o lesiones personales.

Cuando limpie la suciedad del extremo caliente de la impresora, use siemore las berramientas suministradas. No toque la boquilla directamente cuando esté caliente. Esto puede provocar lesiones personales.

7 Limple la impresora con frecuencia. Apague siempre la impresora cuando la limple y pase un paño seco para eliminar el polvo, los plásticos de impresión adheridos o cualquier otro material del bastidor los carriles quía o las niedas. Utilios limpiador para vidrio o alcobol isopronitico para limpiar la superficie de impresión antes de cada impresión para obtener resultados consistentes.

B Esta maquina viene equipada con un mecanismo de seguridad No mueva de manera manual la boquilla y el mecanismo de la plataforma de impresión mientras se esté encendiendo, de lo contrario el dispositivo se apagará por seguridad de manera automática.

3 Los usuarios deben cumplir con las leyes y regulaciones de los países y regiones correspondientes donde se utiliza el equipo, siga la ética profesional, preste atención a las obligaciones de seguridad, y se prohibe estrictamente el uso de nuestros productos o equipos para fines ilegales. Creality no será responsable por la responsabilidad legal de cualquier infractor bajo cualquier circunstancia.

## 2 Lista de piezas









Marco de la base X1

🛿 Kit de Boquilla X1

Abrazadera de Cables X1

4 Bobina X1









Soporte de pantalla X1

8 Estante de material v sensor de filamento X1

### 3 Lista de herramientas

5 Estructura de soporte X1 6 Pantalla X1



Alicates diagonales X1





12 Llave y destornillador X1





Limpiador de boquilla X1

(B) Tarjeta de almacenamiento (6) Boguilla X1 v lector de tarieta X1



Consejos: los accesorios anteriores son sólo por referencia, ¡prevalece el producto real!

## 4 Descripciones de la Interfaz

#### 4.1 Descripción de la Interfaces y Conexiones de la Placa Base



#### 4.2 Descripción de las Interfaces de la Boquilla

4.3 Descripción del Adaptador del Eje Z





### 5 Instalación del producto 5.1 Instalación del cuerpo de la boquilla y de la abrazadera de cables

- A. Coloque el cuerpo de la boquilla en el panel trasero del cuerpo del extrusor, coloque cuatro tornillos de cabeza hueca hexagonal M3x6, y luego ajústelos.
- B. Enganche la abrazadera de cables en el panel trasero del motor del eje X.



#### 5.2 Instalación del marco

- A. Mueva el perfil derecho del componente inferior unos 35 mm hacia afuera del escritorio para exponer los agujeros de instalación.
- B. Coloque el marco en la ranura de la base, y coloque dos tornillos combinados de cabeza hueca y una arandela elástica M5x45, desde abajo a arriba, en el agujero.
- C. Gire el ensamblado inferior unos 180° para asegurarse de que los perfiles de ambos lados estén nivelados hacia arriba y abajo. Coloque dos tornillos combinados de cabeza hueca con resorte M5x45 en el agujero izquierdo, y luego ajústelos.
- D. Gire el ensamblado inferior unos 180° y ajuste el tornillo del lado derecho.

Utilice el lado corto de la llave para ajustar los tornillos.



#### 5.3 Instalación de la pantalla

- A. Coloque el soporte de la pantalla en el lado del perfil derecho, y ajústelo en su lugar con tres tornillos hexagonales de cabeza redonda M4X18.
- B. Alinee los pines de la parte posterior de la pantalla con los agujeros grandes del soporte de la pantalla e insértelos. Luego, deslice hacia abajo para apretarlo.



#### 5.4 Instalación del rack de materiales

- A. Ubique los accesorios del tubo de materiales, y fije el extremo roscado en el extremo derecho del estante.
- B. Encaje la ranura frontal del rack instalado en la ranura frontal del perfil, y luego presione hacia abajo para sujetar la parte inferior.



#### 5.5 Cableado del equipo





Interruptor de límite del eje X 1. Conecte la boquilla al puerto de 24 pines como se muestra en la figura, 2. Conecte los motores paso a paso de los eies X v Z según la etiqueta amarilla en el puerto de 6 pines (4 cables). 3 Conecta el interruptor de límite del eje X tal y como se indica en la eqtieuta amarilla del puerto de 3 patillas (2 cables). 4. Conecte el puerto de 3 pines (3 cables) 2.0 a los juegos de llaves, y el puerto de 3 pines (3 cables) 2.54 al detector de filamento.



Antes de encender la fuente de alimentación, asegúrese de seleccionar el modo de tensión correcto en función de la tensión de la red eléctrica local para evitar que el dispositivo sufra daños.

Si la tensión de la red eléctrica es de entre 100 V y 120 V, coloque el interruptor de encendido en la posición de 115 V

Si la tensión de la red eléctrica es de entre 200 V y 240 V, coloque el interruptor de encendido en la posición de 230 V (la posición predeterminada es 230 V).

6 Nivelación automática de 6 niveles (primero utilice primero la nivelación automática CR-Touch; si no se puede nivelar y la luz CR-Touch se pone en rojo, utilice la

1. Encienda el equipo y seleccione "Nivelación".

Nota

Funcionamiento por defecto: La impresora primero vuelve automáticamente al inicio para la calibración automática de 16 puntos, y luego vuelve al inicio para completar la nivelación.





2. Entre a "Preparar Compensación del Eje Z", ajuste el valor de compensación del eje Z de forma que la altura desde la boquilla hasta la plataforma de impresión sea aproximadamente del grosor de una hoja de papel A4 (0.08–0.1mm), haga clic en la perilla para confirmar, y el ajuste del valor de compensación del eje Z se habrá completado.





7 Nivelación auxiliar (cuando la inclinación de la plataforma de impresión supere los 2 mm, la nivelación CR-Touch fallará. Utilice la nivelación auxiliar)

1. Entre a "Control  $\rightarrow$  Restaurar configuración de fábrica" para restablecer los parámetros de la impresora.



2. Entre a "Preparación→ Volver al Inicio" y vuelva a la posición inicial



3. Entre a "Preparación→Movimiento del Eie→ Eie Z ", v borre el valor.

		K Back			K Back	
<b>S</b>		💠 Move	>		8+ Move X	-10.0
Print Prepare		III Disable stepper			of Move Y	
🔅 🍝	11	Auto home		//	📩 Move Z	0.0
Control Level		+ Z-offset	-0.03		@ Extruder	0.0
200/200 (100% 255		PLA Preheat PLA				

4. Entre a "Preparación→Compensación del Eje X", ajuste el valor de compensación del eje Z para que la altura desde la boquilla hasta la plataforma sea casi del grosor de un papel A4 (0.08-0.1mm), y haga clic en la perilla para confirmar y terminar nivelación del punto central.



5.Entre a "Preparación→Apagar motores" para apagar todos los motores habilitados.



6. Ajuste la perilla en la parte inferior de la cama caliente, mueva la boquilla la las cuatro esquinas de la plataforma de impresión, de manera que la altura de la boquilla hasta la plataforma de impresión sea casi el grosor de un papel A4 (0,08–0,1mm), para asegurarse que las cuatro esquinas estén niveladas.





### 8 Carga de los filamentos

- A. Para completar la carga sin problemas, recorte el extremo de los filamentos con una inclinación de 45°.
- B. Primero pase el filamento por el orificio del detector de filamentos, luego presione la manija del extrusor, e inserte el filamento a lo largo del orificio del extrusor hasta la posición de la boquilla.
- C. Precaliente la boquilla. Cuando la temperatura alcance el valor establecido, verá cómo un poco de filamento fluye hacia fuera de la boquilla. De esta manera, la carga habrá sido completada.

#### Q.

#### Reemplace los filamentos:

- 1. En caso de no funcionar la impresión:
- A. Caliente la boquilla a más de 185°C para aflojar los filamentos en la boquilla. Luego presione la manija de extracción y retire los filamentos de manera rápida para evitar que se atoren en el tubo de la impresora;
- B. Cambie los nuevos filamentos al estante e instálelos según el paso 8.
- 2. En caso de estar imprimiendo:
- A. Primero pausar impresión. Cuando la impresora deje de funcionar, presione la manija de extracción y retire los filamentos de manera rápida para evitar que se atoren en el tubo de la impresora;
- E. Reemplace los nuevos filamentos al estante. Presione la manija de extracción a través del sensor de filamento y coloque los filamentos del orficio de alimentación del extrusor en la boquilla. Empuje los filamentos para retirar los filamentos restantes y vuelva a imprimir luego de limpiar.



### 9 Instrucciones para la primera impresión



 Acceda al sitio web oficial de Creality (https://www.creality.com/download) para descargar el último software de Creality Slicer.



2. Seleccione: Preferencias en secuencia  $\rightarrow$  Configurar Creality  $\rightarrow$  Siguiente  $\rightarrow$  Seleccione el idioma correspondiente  $\rightarrow$ Siguiente  $\rightarrow$  Finalice para completar la configuración.



3. Seleccione la impresora (Ender-3 S1)

	Mac	hine	e Settings		
Creality Ender-3 #2					
Printer			Detruder 0		
Printer Settings			Printhead Settings		
K (WIRP) 21	29		Xmin	-36	
V(Depthe 23			Totia	-32	
10Height) 21	19		Xmax	32	
mulid plate shape	et angular		Treas	34	
Origin at center			Gantry Height	8	
Headed bed			Number of Extruders		
Heated build volume					
to-cade flavor M	tatin				
Start G-code			End G-code		
18201 2000,00 1000.00 1100.00 80000.00 jimuug 18203 2000.00 1000.00 110.00 800.00 jimuug ma 18204 9800.00 1000.00 1000.00 jimuug heimuu 18208 200.00 1000.00 1000.00 jimuug heimuu 18208 200.00 100.00 100.00 jimuug Jank 18208 200.00 jimuu Heimuunj 18201 200.00 jimuu Heimuunj 18201 200.00 jimuu Heimuunj			OB1 /Belative positionalog G1 E-2 F3760 /Betware a bit G1 E-2 G2.7 F3460 /Betware and raise 3 G1 E2 G2.7 F3460 /Betware and raise 3 G1 E30 /F3000 /H5pe sat G1 E30 /Baise 3 more G30 /Baise 3 more		

4. Introduzca los parámetros correspondientes → Cerrar



5. Abra Creality Slicer

6. Cargue el Archivo

		× 49	
•			8:- 18 49
*	15.0 KB		
	(N): mini	✓ Mesh 6	iles (".stt".obj:".dae;" • (0) Rtiw

7. Seleccione el Archivo



8. Genere el código G  $\rightarrow$  Guardar en tarjeta de memoria



 Inserte la tarjeta de memoria Utilice la perilla de la pantalla para seleccionar el menú Seleccione el archivo de impresión deseado.

Es importante tener en cuenta que el nombre del archivo dentro de la tarjeta de memoria debe estar en letras o números latinos. Los caracteres chinos o cualquier otro símbolo especial no pueden ser mostrados por la impresora.

#### Q -

Recordatorio: Consulte el manual de usuario de la tarjeta de memoria suministrada para ver las instrucciones de funcionamiento del software.

### 10 Introducción del Equipo

	8 9 10 10 13 15	
1 Interruptor de Límite del Ele X	9 Sensor de Filamento	17 Perilla de Ajuste de Tensión
2 Cuerpo de la Boquilla	10 Perilla de Ajuste de Tensión de la Correa del Ele X	18 Acoplador
3 Cuerpo de la Nivelación Automática	11 Pantalla	
4 Plataforma de Impresión	12 Motor del Ele Z Z2	
5 Ranura de la Tarjeta de Mamoria	13 Interruptor de Límite del Eje Y	20 Interruptor de Encendido
6 Conexión Tipo C	14 Conmutador de Tensión	21 Toma de Corriente
7 Caja de Herramientas	15 Motor del Eje Y	1
8 Soporte de Bobina	16 Motor del Eje X	1 1 - 7



El producto en sí puede ser diferente al de la imagen debido a diferentes modelos. Refiérase al producto en sí. Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd. se reserva el derecho de interpretación final.



SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD.

18F, JinXiuHongDu Building, Meilong Blvd., Longhua Dist., Shenzhen, China 518131 Official Website: www.creality.com Tel: +86 755–8523 4565