#### MANUAL DE USUARIO Versión 1.2 Fecha de actualización: 12/04/2023

# COCKET NOVA CH5520

DEVELOPMENT BOARD

La innovación comienza con 8 bits.

ALA PS

10

# Descripción

+

La Cocket Nova Development Board está basada en el microcontrolador CH552G, el cuál se caracteriza por tener un núcleo mejorado e8051 y ser compatible con el set de instrucciones MCS51, siendo el 79% de sus instrucciones ciclos de un solo byte. Es capaz de trabajar a 24 MHz e incluye una memoria ROM interna de 16 Kb y 256 bytes de RAM.

El microcontrolador incluye internamente un convertidor analógico-digital (ADC), botón táctil detector de capacitancia, tres sistemas de timers y capturadores de señal, PWM, puerto dual serial asíncrono SPI, controlador de dispositivo USB y un transceptor de velocidad completa.

La tarjeta de desarrollo permite programar el CH552G a través de un puerto USB tipo C y usar todos los pines del microcontrolador con la facilidad de conectar la tarjeta a una protoboard, también incluye un LED Neopixel conectado al pin 3.3 junto con 2 headers para conectar externamente más LEDS neopixel, un LED Built-in conectado al pin 3.4, botón de reinicio y de boot, un grupo de pines para seleccionar el voltaje de alimentación del MCU y dos conectores JST de 1 mm compatible con protocolos QWIIC, STEMMA QT y similares.

# Características

El microcontrolador CH552G posee un núcleo e8051 compatible con el set de instrucciones MCS51, siendo este núcleo de 8 a 15 veces más veloz que el estándar MC51.

#### 

- 16 KB de memoria ROM, puede dividirse en 14 KB para programa y 2KB para el bootloader o programación ISP.
- 128 bytes para memoria flash .
- 256 bytes de memoria RAM interna.

### + PERIFÉRICOS

- 2 salidas PWM de 8 bits.
- 4 canales de 8 bits para ADC.
- 6 canales para detección de capacitancia, soporta hasta 15 botones táctiles.
- 17 Pines GPIO.
- 14 grupos de interrupciones y un watch dog configurable en 8 bits.
- Botón de reset externo y de boot para programación.
- Señal de reloj externa a través de una multiplexación de los GPIO

#### ++USB

+

 Controlador y transceptor interno USB, permite la programación vía USB sin necesidad de controladores externos, también soporta USB 2.0 a una velocidad máxima de 12 mbps.

#### + ENERGÍA

- Voltaje de alimentación de 5V o 3.3V.
- Voltaje de alimentación mínimo de 2.8V y máximo de 3.5V.

#### + COMUNICACIÓN

- 2 grupos de UART, el grupo UART 0 es el puerto serial estándar.
- SPI, contiene un FIFO interno y es compatible con modos esclavo y maestro.
- I2C simulable en los GPIO (SoftI2C).
- 2 Conectores JST de 4 pines: compatibles con protocolos tipo QWIIC, STEMMA QT o similares, se puede alimentar el microcontrolador a través de este conector o dar energía a otros módulos, uno de los conectores ofrece comunicación con los GPIOS 3.0 y 3.1 mientras que el otro tiene conexiones a los GPIOS 1.5 y 3.2.

 Selector de voltaje de alimentación a través de un jumper switch para que el microcontrolador trabaje con 5V o 3.3V.

- LED RGB Neopixel conectado al GPIO 3.3 y a una tira header que funciona para conectar más LEDS Neopixel a la salida de datos.
- LED Built-in conectado al pin 3.4.

## Requisitos de la tarjeta

- ★ Cable USB tipo C de datos.
- + Arduino IDE u otro software de compilación compatible con el CH552G.
- 🛧 Software Zadig. 🗞

+

+ Controlador CH372DRV. 𝕸

# COCKET NOVA<sup>+</sup> CH552C

# Contenido

╋

+ Descripción	01
+ Características	02
+ Requisitos de la tarjeta	03
+ Contenido	04
+ Pinout de la tarjeta	05
+ Condiciones recomendadas de operación	06
+ Power Tree	
+ Diagrama a bloques	
+ Operación	07
• Selector de Voltaje	
• Conector JST	
+ Programación con Arduino IDE	09
<ul> <li>Instalación del CH552G en el IDE</li> </ul>	
• Instalar el driver CH372	10
Carga de código	12
• Ejemplo usando I2C y el conector JST	15
+ Problemas comunes	16
+ Información Adicional	17

ОЦ



05

Condiciones recomendadas de operación

Símbolo	Descripción	Mínimo	Τίριςο	Máximo	Unidades
V <sub>USB</sub>	Voltaje de alimentación vía USB	3.14	3.3/5	5.255	V
V <sub>in</sub>	Voltaje de alimentación desde los pines	2.7	3.3/5	5.5	V
Τ <sub>ορ</sub>	Temperatura de operación	-40	25	85	°C

#### Power Tree

+



### Diagrama de bloques



uelectronics.com

### COCKET NOVA<sup>+</sup> CH552C

# Operación

#### + Selector de Voltaje

La tarjeta de desarrollo contiene 3 pines junto con un jumper switch, estos 3 pines definen el voltaje de operación con el que va a trabajar la tarjeta.



El pin central entre el pin de +5V y +3.3V, es el puente de alimentación. Por lo que si se conectan a través del jumper switch el pin central y +5V, la tarjeta funcionará con 5 volts, de lo contrario, al conectar el pin de +3.3V con el pin central se activará el regulador APK2112K y la tarjeta se alimentará con 3.3V.

+

**NOTA:** Dependiendo del voltaje con el que se vaya a trabajar, se debe asegurar que esté el jumper switch en la posición correcta para evitar daños a los módulos, componentes que se conecten a la tarjeta e incluso a la tarjeta misma.

#### + Conectores JST

La Cocket Nova contiene dos conectores JST de 1 mm conectados a diferentes pines, el primer conector está conectado directamente a los GPIO 3.0 y 3.1 del microcontrolador, mientras que el segundo está conectado a los pines 3.2 y 1.5.

Ambos conectores están conectados paralelamente al voltaje de alimentación seleccionado a través del jumper switch y son compatibles con protocolos QWIIC, STEMMA QT o similares.

#### Ya que tienen la misma distribución de pines, sin embargo, hay que asegurarse que el voltaje del selector coincida con el del sistema para evitar daños a los circuitos. De la misma manera, también se puede alimentar la tarjeta desde estos puertos y utilizar otras funciones como PWM y comunicación serial.



#### + LEDs Built-IN

+

Existen dos LEDs directamente conectados al microcontrolador, el primero está conectado al pin 3.4 mientras que el segundo es un LED Neopixel conectado al pin 3.3, esté LED ofrece una salida de dos headers conectados a la salida de datos del Neopixel y a la tierra de la tarjeta respectivamente para poder conectar externamente más LEDs.

Para usar esta salida hay que conectar el pin DOUT al pin DIN del siguiente LED en la fila. Para la alimentación se puede usar el pin VCC siempre y cuando los LEDS externos se puedan alimentar con este voltaje, de lo contrario se necesitará alimentarlos con una fuente externa.



# Programación con Arduino IDE

#### + Instalación del CH552G en el IDE

Dentro del Arduino IDE ir a la siguiente ruta:

Archivo>Preferencias>"Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas"



Y agregar la siguiente URL:

S

+

https://raw.githubusercontent.com/UNIT-Electronics/Uelectronics-CH552-A rduino-Package/refs/heads/develop/package\_duino\_mcs51\_index.json

Después de esto hay que instalar los microcontroladores de la serie CHXXX en la siguiente ruta:

Herramientas>Placa:...>Gestor de tarjetas



uelectronics.com

Y dentro del gestor de tarjetas hay que buscar "Ch55xduino" e instalar las tarjetas.

Gestor de tarjetas		×
Tipo Todos 🗸 🗸	cocket Nova	
Cocket Nova by Unit Electronics ver Tarjetas incluidas en é CH552 Board. Online Help More Info Seleccione versión V	sión 0.0.4 INSTALLED ste paquete Instalar	liminar
		Cerrar

#### + Instalar el driver CH372

Este driver es el que permitirá cargar el código a nuestro microcontrolador, para ello requerimos descargar el driver CH372 y el software Zadig.

Abriremos el software Zadig y antes de conectar la tarjeta a la computadora, mantén presionado el botón "Boot", sin soltar el botón conecta la tarjeta a la computadora y después suelta el botón, de esta manera el microcontrolador habrá entrado en modo de programación.

Dentro de Zadig iremos a la siguiente ruta:

#### Options>List all Devices

+

Device	Opt	ions Help		
		List All Devices		
	4	Ignore Hubs or Composite Parents		✓ Edit
Driver	1	Create a Catalog File Sign Catalog & Install Autogenerated Certificate	•	Hore Information
US8 II		Advanced Mode Log Verbosity		ibusb-win32 ibusbK Mini KR (Microsoft)

Sabremos que la computadora nos detecta la tarjeta porque en el menú desplegable nos aparecerá un dispositivo llamado "USB Module" o "Unknown Device".

🗾 Zadig		-		×
Device Options Help				
Unknown Device #1			~ 08	Edit
Driver (NONE)	WinUSB (v6. 1. 7600. 16385)	More I WinUSE	Informatio 3 (libusb)	n
USB ID 4348 55E0	Install Driver	libusb-v	<u>win32</u>	
6 devices found		WinUse	7 adia 2.9.7	02

Seleccionamos el dispositivo que nos aparezca de los anteriores y elegimos el driver WinUSB, después de esto le daremos "Install Driver" y esperaremos a que termine la instalación.

Una vez terminada la instalación, abrimos el instalador del driver CH375 y damos clic en instalar.

Device Driver	Install / UnInstall	
Select INF	CH375WDM.INF	~
INSTALL	WCH.CN  USB_CH372/CH375  10/16/2023, 3.4.2023.10	
UNINSTALL		

Desconectamos la tarjeta de la computadora y volveremos a oprimir el botón de "Boot" mientras conectamos la tarjeta como en el paso anterior. Esta vez, Zadig nos detectará la tarjeta como "USB Module" y nos marcará el driver CH375.

Continuación

De esta manera nuestra tarjeta ya estará lista para que le podamos cargar algún programa, por último desconectamos la tarjeta en lo que preparamos el código.

📧 Zadig	-		×
Device Options Help			
USB Module	Morel		]Edit
Driver CH375_A64 (v3.4.2023.10)	WinUS	B (Ibusb)	ion
USB ID 4348 55E0 WCID 2 X	libusb- libusbK WinUS	win32 B (Microsof	e)
5 devices found.		Zadig 2.8	.782

#### + Carga de código

S

+

El código que se usará de ejemplo es para encender el LED neopixel que se encuentra en la tarjeta, este LED se encuentra conectado al pin 3.3 del CH552; sin embargo, al momento de programar, el IDE no nos reconocerá el pin 3.3 por el punto decimal. Entonces para todos los pines del CH552 se deberán definir sin el punto. Por ejemplo: el pin 3.3 se deberá definir como el 33.

EL código de ejemplo se encuentra en el siguiente enlace:

https://github.com/UNIT-Electronics/ch552\_neopixel/tree/main
/software/neopixel\_lite

Al ser un proyecto, es necesario descargar todos los archivos que se encuentran en el enlace y guardarlos dentro de una misma carpeta, hay que abrir los archivos con extensión .C e .ino en el IDE de Arduino.

Dentro del archivo con extensión. C se encuentra básicamente toda la codificación, aquí mismo vamos a cambiar algunos parámetros para hacer funcionar el LED:

```
#define delay 500
#define NeoPixel 1 // Number Neopixel connect
#define level 50 // Illumination level 0 to 255
```

Al modificar estos parámetros indicaremos que solo se va a encender un solo LED Neopixel y con un brillo de valor 50 en la escala del 0 al 255.

Lo único que hace falta modificar es el pin de salida de datos que en este caso es el P3.3, para esto, dentro de las carpetas que descargamos se encuentra una que se llama src dentro de la siguiente ruta:

C:\...\ch552\_neopixel-main\software\neopixel\_lite

Y dentro de esta carpeta se encuentra un archivo llamado config.h, vamos a editar este archivo usando el bloc de notas o algún editor de texto y modificaremos el PIN\_NEO de la siguiente manera:

#### #define PIN\_NEO P33 // pin connected to NeoPixel

Guardamos y cerramos el archivo y después de esto iremos a nuestro programa en el Arduino IDE.

Íremos a la siguiente ruta seleccionaremos la tarjeta CH552:

Herramientas>Placa"...">CH55x Boards>CH552 Board

También dentro de la pestaña de herramientas modificaremos los siguientes parámetros:

USB Settings: USER CODE w/ 266B USB ram Clock Source: 16MHz (internal), 3.3V or 5V

neopixel_lite - neopixel	_lite.c   Arduino 1.8.19	
Archivo Editar Programa	Herramientas Ayuda	
	Auto Formato Archivo de programa. Reparar codificación & Recargar.	Ctrl+T
	Administrar Bibliotecas	Ctrl+Mayús+I
	Monitor Serie	Ctrl+Mayús+M
//	Serial Plotter	Ctrl+Mayús+L
// NeoPixel F	WiFi101 / WiFiNINA Firmware Updater	
//	Placa: "CH552 Board"	>
	USB Settings: "USER CODE w/ 266B USB ram"	>
	Upload method: "USB"	>
#define delay	Clock Source: "16 MHz (internal), 3.3V or 5V"	>
#define NeoPi	Bootloader pin: "P3.6 (D+) pull-up"	>
#define level	Puerto	>
	Obtén información de la placa	
void randomCo	Programador	>
	Quemar Bootloader	

Es posible que el microcontrolador necesite estar más tiempo en modo Boot para poder cargar el programa con Arduino IDE. Para resolver esto, es necesario descargar WCHISP Studio, que es el software de configuración del fabricante.

Una vez descargado, dentro del menú de Chip Option seleccionamos la serie CH552x y el modelo CH552 como se muestra a continuación:



Después de esto, conectamos la tarjeta mientras presionamos el botón BOOT, y WCHISP Studio nos la reconocerá, mostrándonos el historial de sucesos y el nombre del dispositivo.

😧 WOHSPStudio_V360		- o ×
File View MCU Series View Function Language(副像) Help		
4 WCHISPTeol_CHS4s/SSx X		
🞗 🛓 🖶 🗳 🖉 🔮 🕕 🕕	Ver	MCU series selection
Chip Option Chip Serie CH558  Chip Model CH552  Chip Model CH552  Chip Middel Ch552  Chip	Operating Record           Device# UpA1 & 42.409 00-00-00; FPER42:59           Device# UpA1 & 42.409 00-00:00; FPER42:59           Device# UpA1 & 42.409 00-00:00; FPER42:59	RISC-V MCUs CH32Vxxx
Develoar Ela Methoda hav files can be selected for merring)		
Name Piefeb		-Cortex-M MCUs CH32Fxxx
Destrites Hie  Diject Field Dij		BLE MCUs CH57x-CH59
Object Fled		-E8051 USB MCUs CH54x/CH55
Download Config  Only Colls  O		-Dedicated MCUs CH56x/CH64
Enable NoKey serial port download  Download Orig Pin  F3.6		[More information]
		Chip information:
		MCU Products Categories:
		RISC-V MCU IDE MRS download:
Progress:	Save Clie	RISC-V core self-developed chip: c https://specialwch.cn/ab_cn/RISCV_MCU
CHISS2 USB Port Connected	Totat 0 Succ 0 Fallare 0	Interface conversion expert     Imps//special.wch.cn/hterface

Una vez hecho esto, regresamos al Arduino IDE y cargamos el código. Si el código se cargó correctamente veremos como se enciende y apaga el LED oscilando entre colores de forma aleatoria:



#### + Ejemplo usando I2C y el conector JST

El CH552G no contiene puertos nativos para protocolo I2C; sin embargo, se puede usar este protocolo como SoftI2C el cual utiliza los GPIOS del microcontrolador para simular los pines SDA y SCL del protocolo I2C.

Para este ejemplo utilizaremos un UNIT Módulo Hub I2C QW/ST 5 Puertos y un display OLED, siguiente enlace y al igual que con el código del LED Neopixel guardaremos todas las carpetas y archivos dentro de una misma carpeta:

% https://github.com/UNIT-Electronics/OLED\_ch552/tree/main/ole
 d\_hola\_mundo

Dentro del archivo config.h que se encuentra en:

C:\...\OLED\_ch552-main\OLED\_ch552-main\oled\_hola\_mundo\src

Modificaremos los pines de SDA y SCL y se los asignaremos a los pines 3.1 y 3.0 de la tarjeta respectivamente:

#define	PIN_	SDA	P31	11	I2C	SDA
#define	PIN_	SCL	P30	$\gamma_{I}$	I2C	SCL

+

Usaremos la misma configuración de programación y el mismo método para cargar el programa que usamos para el LED Neopixel.

Para las conexiones, primero conectaremos la tarjeta al módulo de expansión, el cual nos permite conectar varios dispositivos con I2C para controlarlos a partir de un mismo Hub y hacer conexiones de manera rápida.



## Problemas comunes

#### 🛧 La tarjeta no enciende:

Asegúrate de que esté bien conectada, el cable USB no tenga falso contacto y tu fuente de alimentación esté dando el suficiente voltaje para alimentar la tarjeta.

#### + El LED Neopixel no enciende:

Revisa que el código se haya cargado correctamente y de que estén configurados correctamente en el programa el número de leds y la intensidad del brillo.

#### + Los Neopixel conectados externamente al puerto de salida de datos no encienden o el nivel de luz es muy bajo:

Verifica que la fuente de alimentación qué estés utilizando es capaz de suministrar la corriente y voltaje necesario para alimentar todos los leds, de la misma manera hay que revisar que el pin DOUT de la tarjeta esté conectado al pin DIN del siguiente Neopixel.



+

PRECAUCIÓN: No conectar una fuente de alimentación de más de 5 volts directamente al conector USB, ya que se puede dañar el Microcontrolador. Los Neopixel externos deben ser alimentados externamente en caso de réquerir más voltaje.

#### + El LED Built-In del pin 3.4 no enciende:

Asegúrate que dentro de tu código esté configurado el pin 3.4 como salida y que esté haciendo las operaciones adecuadas.

#### + El programa no se carga en el microcontrolador:

Mantén presionado el botón de BOOT mientras conectas tu tarjeta de desarrollo, después de esto carga el programa. Si el problema persiste, vuelve a instalar los drivers ó cambia la configuración de la programación en el IDE que estés usando. También revisa que tu cable USB sea capaz de transmitir datos.

Si no carga el programa y el IDE te reconoce la tarjeta como un puerto COM, pulsa una vez el botón reset y sin desconectar la tarjeta carga el código.

También puede ser que el programa tarde demasiado para subirse y el microcontrolador salga del modo Boot, para esto, conecta la tarjeta mientras presionas el botón Boot cuando el IDE este por terminar la compilación y antes de que empiece a cargar el programa, asegúrate de soltar el botón justo antes de que lo cargue.

Por último, si no funciona ninguno de estos métodos, reinicia tu computadora

+ El módulo conectado al conector JST no enciende:

Asegúrate de que el selector de voltaje esté configurado al voltaje que deseas manejar y que el módulo que conectes funcione con los mismos niveles de voltaje que puede otorgar la tarjeta de desarrollo.

### Información Adicional

- + Para más información de como usar la Cocket Nova y códigos de ejemplo, visita:
- S Cocket Nova & Arduino IDE
- S Ejemplos de Cocket Nova CH552 usando SDCC
- S GitHub, repositorio oficial de Cocket Nova
- 😚 🛛 Guía de inicio rápido de Cocket Nova
- S Página oficial de UNIT Electronics
- S Página oficial de WinChipHead

+

**S** Recursos de hardware de Cocket Nova

# COCKET NOVA<sup>+</sup> CH552C

La innovación comienza con 8 bits.



Desarrollado por el quipo de UNIT

Encuentra más productos en

Suelectronics.com

+